



**dreamGEAR®**

## WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

**NOTE:** dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

**Consumer Support Hotline:**  
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or  
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

**Websites:**  
www.dreamgear.net  
www.isound.net



### Package Contents:

- Play It Loud
- Audio Splitter
- 2 Small Precision Styluses
- 1 Large Stylus
- USB SD Card Reader
- Car Charger
- 2 Sets of Screen Protectors
- Earbuds
- Protective Case
- Carry All Tote Bag
- 2 Screen Cleaners
- Cleaning Cloth
- 3 Game Cases
- 2 Wrist Straps
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

### Play It Loud:

1. Remove the battery compartment cover located on the back of the Play It Loud.
2. Insert 2 AAA batteries
3. Replace the battery compartment cover.
4. The LED will light when the Play It Loud is turned on.
5. Insert your 3DS into the Play It Loud by sliding the 3DS downward, fitting the headphone jack on the Play It Loud into the headphone port on the 3DS. The 3DS will lock into place.
6. To remove the 3DS from the Play It Loud, close the 3DS and gently pull the 3DS upward.

**NOTE:** The volume can be adjusted by the volume control on the Nintendo 3DS.

**NOTE:** 2 DS games can be stored within the slots on the Play It Loud. Simply slide the game in and out of the slot.

### Audio Splitter:

1. Connect the Audio Splitter to the headphone input on the 3DS.
2. Connect up to 2 Earbuds or headphones to the Audio Splitter.

### Precision Stylus:

1. The Precision Stylus can be retracted or detracted depending on your usage preference.
2. Lightly touch or slide the Precision Stylus across the touch screen of the 3DS.

**NOTE:** Use the stylus only on the lower touch screen. Use only enough pressure to operate the game. Excessive pressure may damage the touch screen.



### Contenido Del Paquete:

- Play It Loud
- Clavija Doble De Audio
- 2 Pequeños Lápices Táctiles De Precisión
- 1 Lápiz Táctil Grande
- Lector USB De Tarjetas SD
- Cargador De Coche
- 2 Juegos De Protectores De Pantalla
- Auriculares
- Estuche Protector
- Bolsa De Transporte
- 2 Limpia Pantallas
- Paño De Limpieza
- 3 Estuches Para Juegos
- 2 Cintas De Muñeca
- Guía De Usuario/ Tarjeta De Garantía
- Tarjeta De Registro

### Play It Loud:

1. Retire la tapa del compartimento para pilas, que se encuentra en la parte posterior del Play It Loud.
2. Inserte 2 pilas AAA.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas.
4. El LED (indicador luminoso) se iluminará cuando el Play It Loud esté encendido.
5. Inserte su 3DS en el Play It Loud , deslizando hacia abajo la 3DS, encajando el jack para auriculares del Play It Loud, en el puerto de auriculares de la 3DS. La 3DS se quedará fijada en su sitio.
6. Para retirar la 3DS del Play It Loud, cierre la 3DS y tire suavemente hacia arriba de la 3DS.

**NOTA:** El volumen se puede ajustar con el control de volumen de la Nintendo 3DS.

**NOTA:** Se pueden almacenar 2 juegos DS, dentro de los compartimentos del Play It Loud. Simplemente deslice el juego dentro o fuera del compartimento.

### Clavija Doble De Audio:

1. Conecte la clavija doble de audio a la entrada para auriculares de la 3DS.
2. Conecte hasta 2 auriculares o cascos a la clavija doble de audio.

### Lápiz Táctil de Precisión:

1. El lápiz de Precisión se puede extender o retraer, dependiendo de la preferencia de uso.
2. Toque o deslice suavemente el lápiz de precisión por la pantalla táctil de la Nintendo 3DS.



### Contenu de l'Emballage:

- Play It Loud
- Séparateur Audio
- 2 Petits Stylets de Précision
- 1 Gros Stylet
- Lecteur De Cartes SD USB
- Chargeur Allume-cigare
- 2 Paires de Protecteur D'écran (Cellophane)
- Écouteurs
- Étui De Protection
- Sac Fourre-tout
- 2 Nettoyants pour Écran
- Chiffon De Nettoyage
- 3 Boîtiers Pour Jeux
- 2 Dragonnes
- Guide D'utilisation/ Carte de Garantie
- Carte D'enregistrement

### Play It Loud:

1. Retirez le couvercle du compartiment situé à l'arrière de Play It Loud.
2. Insérez 2 piles AAA.
3. Remettez le couvercle du compartiment pour piles.
4. Le témoin s'allume lorsque le Play It Loud est allumé.
5. Insérez votre 3DS dans Play It Loud en la faisant glisser vers le bas, et insérez la prise casque de Play It Loud dans la prise de sortie casque de la 3DS. La 3DS se verrouille en place.
6. Pour retirer la 3DS de la Play It Loud, éteignez la 3DS et soulevez doucement la 3DS.

**REMARQUE:** Le volume peut être réglé par le bouton de volume de la Nintendo 3DS.

**REMARQUE:** 2 jeux DS peuvent être stockés dans les fentes de Play It Loud. Il suffit de glisser le jeu dans la fente.

### Séparateur Audio:

1. Connectez le séparateur audio à l'entrée casque de la 3DS.
2. Connectez jusqu'à 2 oreillettes ou casques au séparateur audio.

### Stylet de Précision:

1. Le stylet de précision peut être rétracté ou détracté, en fonction de vos préférences d'utilisation.
2. Effleurez ou faites glisser le petit stylet de précision sur l'écran tactile de la Nintendo 3DS.

works with



## 20 in 1 Essentials

DG3DS-4203



### User's Guide

**NOTE:** Do not use the stylus if it is broken. Replace the Small Precision Stylus in the stylus holder located on the top of the Nintendo 3DS when not in use.

### USB SD Card Reader:

1. Pull the back cover of the USB SD Card Reader exposing the opening for an SD card.
2. Insert an SD card into the back of the USB SD Card Reader.
3. Pull off the front cover of the USB SD Card Reader exposing the USB plug.
4. Insert the USB plug into any powered USB port to view or transfer files.
5. After viewing or transferring files, pull the SD Card Reader from the USB port.

**NOTE:** Please refer to your device's User's Guide on how to safely remove the USB SD Card Reader.

### Car Charger:

1. Connect the Car Charger to the Nintendo 3DS's DC input.
2. Plug the Car Charger into your car's power outlet. The Nintendo 3DS will begin charging automatically.

### Screen Protectors:

1. Peel the top off the Screen Protector by pulling the red and white sticker to the right.
2. Once you peel the Screen Protector apart, the part with the red and white sticker belongs on the screen.
3. The sticky side is the side that you place on the screen.

### Earbuds:

1. Insert the 3.5mm end of the Earbuds into the headphone jack located on the Nintendo 3DS.
2. Volume is adjusted by the volume control on the Nintendo 3DS.

### Protective Case:

1. Place your 3DS accessories, along with 3DS games and SD cards on the side with the mesh pocket.
2. Place the 3DS on the opposite side and pull the elastic straps over the 3DS to secure the 3DS.

**NOTA:** Utilice el lápiz táctil sólo en la pantalla inferior. Ejercer sólo la presión suficiente para hacer funcionar el juego. Una presión excesiva podría dañar la pantalla táctil.

**NOTA:** No utilice el lápiz táctil si está roto. Cuando no vaya a utilizarlo, vuelva a colocar el lápiz táctil de precisión en su soporte, situado en la parte superior de la Nintendo 3DS.

### Lector USB de Tarjetas SD:

1. Extraiga la cubierta posterior del lector USB de tarjetas SD, descubriendo la ranura para la tarjeta SD.
2. Inserte una tarjeta SD en la parte posterior del lector USB de tarjetas SD.
3. Extraiga la cubierta delantera del lector USB de tarjetas SD, descubriendo el conector USB.
4. Inserte el conector USB a cualquier puerto USB con alimentación, para ver o transferir archivos.
5. Tras la visualización o transferencia de archivos, extraiga el lector de tarjetas SD del puerto USB.

### Cargador de coche:

1. Conecte el cargador de coche a la entrada de CC de la Nintendo 3DS.
2. Conecte el cargador de coche a la toma de corriente del mechero su coche. La Nintendo 3DS comenzará a cargarse automáticamente.

### Protectores de pantalla:

1. Despegue la parte de arriba del protector de pantalla, tirando de la pegatina roja y blanca que se encuentra a la derecha.
2. Una vez haya despegado el protector de pantalla, la parte con la pegatina roja y blanca es la que se coloca en la pantalla.
3. La cara adherente es la que se coloca en la pantalla.

### Auriculares:

1. Inserte la clavija de 3.5mm de los auriculares, en el conector jack para auriculares de su Nintendo 3DS.
2. El volumen se ajusta con el control de volumen de la 3DS.

### Estuche protector:

1. Coloque sus accesorios de 3DS, junto con sus juegos 3DS y tarjetas SD, en la parte con el bolsillo de red.
2. Coloque la 3DS en el lado opuesto y pase las tiras elásticas sobre la 3DS, para asegurar la 3DS.

**REMARQUE:** N'utilisez le stylet que sur la partie inférieure de l'écran tactile. N'appuyez pas plus qu'il en faut lorsque vous jouez. Une pression trop forte endommagerait l'écran tactile.

**REMARQUE:** N'utilisez aucun stylet cassé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, remettez le petit stylet de précision dans le porte-stylet situé au dessus de la Nintendo 3DS.

### Lecteur de Cartes SD USB:

1. Retirez le couvercle arrière du lecteur de cartes SD USB pour dégager la fente pour cartes SD.
2. Insérez une carte SD dans la fente du lecteur de cartes SD USB.
3. Retirez le couvercle avant du lecteur de cartes SD USB pour dégager le port USB.
4. Insérez la prise USB dans un port USB alimenté pour voir ou transférer des fichiers.
5. Après avoir regardé ou transféré des fichiers, débranchez le lecteur de cartes SD du port USB.

### Chargeur Allume-cigare:

1. Branchez le chargeur allume-cigare à l'entrée CC de la Nintendo 3DS.
2. Branchez le chargeur allume-cigare dans une prise allume-cigare. La charge de la Nintendo 3DS démarre automatiquement.

### Protecteurs d'Écran:

1. Décollez les autocollants rouge et blanc du haut du protecteur d'écran.
2. Une fois vous dégagez la cellophane de protection d'écran, la partie rouge et blanche doit être collée sur l'écran.
3. La partie adhésive doit être collée sur l'écran.

### Écouteurs:

1. Insérez l'extrémité 3,5mm des écouteurs dans la prise pour casquesituée sur la Nintendo 3DS.
2. Vous pouvez régler le volume à l'aide des boutons de la 3DS.

### Étui de Protection:

1. Mettez les accessoires de votre 3DS, ainsi que les jeux 3DS et les cartes SD dans la poche en filet située sur le côté.
2. Mettez la 3DS sur le côté opposé et passez dessus les sangles élastiques pour bien l'attacher.